



ألف باء
أجهزة إطفاء
الحرائق المنزلية

 **MISSISSAUGA**
Leading today for tomorrow

إذا استعملت جهاز إطفاء الحريق بشكل صحيح، فإنه يمكن أن ينقذ الأرواح والممتلكات وذلك بإطفاء حريق صغير أو حصره إلى حين وصول خدمات الطوارئ والإطفائية (Fire & Emergency Services).

لا تحاول إطفاء الحريق إلا إذا توفرت الشروط التالية:

- غادر الجميع المنزل أو هم في طريقهم للمغادرة ويحاول أحدهم الإتصال بدائرة الإطفائية عن طريق الرقم 911.
- الحريق صغير، ولا ينتشر، والدخان أو الحرارة لا يشكلان تهديداً لأحد.
- جهاز إطفاء الحريق لديك يماثل نوع الحريق الذي تحاول إخماده.
- أنت على ثقة من قدرتك على مكافحة الحريق، كما أنك تعرف كيف تستعمل جهاز إطفاء الحريق.

تذكر: يجب أن تتجنب الوقوع في مصيدة النيران. إحتفظ دائماً بظهرك في إتجاه مخرج مفتوح.



ملاحظة: بعد استعمال جهاز

إذا أردت استعمال جهاز إطفاء الحريق، تذكر
كلمة "PASS"



P - إسحب (Pull)

دبوس

القفل، مع اللف إذا كان
ضروريًا، وذلك لكسر
القفل وإطلاق الذراع.



A - وجّه (Aim)

نحو الأسفل

وجهه فوهة جهاز إطفاء
الحريق أو الخرطوم نحو
أسفل الحريق. (كن على
مسافة كافية بعيدًا عن
الحريق.)



S - إضغظ

(Squeeze) بشدة على

الذراع فوق المقبض حتى
النهاية كي تنطلق مادة
إطفاء الحريق.



S - حرّك (Sweep)

الفوهة أو الخرطوم من
جانب إلى الجانب الآخر
عبر أسفل الحريق. إذا
اشتعل الحريق مجددًا،
كرر الإستعمال.

لا تدر ظهرك إطلاقًا

للحريق - حتى لو كنت تعتقد أنها قد انطفأت؛
فقد تشتعل من جديد.

از إطفاء الحريق، إتصل فورًا بهيئة خدمات الطوارئ والإطفاء

هناك ثلاث فئات من الحريق قد تتعرض لها
في بيتك.

(تأكد من وجود النوع المناسب من أجهزة إطفاء الحريق
لإستعماله مع الحريق الذي يناسبه).

الفئة (A) : مواد الإحتراق العادي
الحرائق من هذا النوع تشمل الحطب، والقماش، والورق،
والبلاستيك إلخ.

الفئة (B): الحريق الناجم عن السوائل والغازات القابلة
للإشتعال

ويشمل البنزين، وزيت الطبخ، والغاز الطبيعي إلخ.

الفئة (C): الحريق الناجم عن استعمال التيار
الكهربائي ويشمل الأدوات الآلية، والأسلاك، وعلب
المفاتيح الكهربائية، وأجهزة التلفزيون، والكمبيوتر إلخ.

**إن جهاز إطفاء الحريق الذي يحمل تعريف
أ ب ج هو جهاز متعدد الأغراض ويمكن
استعماله لمكافحة الفئات الثلاث من الحرائق.**



تأية لتقديم تقرير بالحادث.

اقرأ بطاقة التعليمات: إن حالة الطوارئ لا تعتبر الوقت المناسب لتتعرف على طريقة عمل جهاز إطفاء الحريق.

حجم جهاز إطفاء الحريق

يتم تصنيف أجهزة إطفاء الحريق المحمولة بحسب حجم الحريق الذي يمكنهم مكافحته. ويظهر هذا التصنيف على بطاقة الجهاز – مثلًا **2A:10B:C**.

وكلما كان رقم التصنيف كبيرًا، كان حجم الحريق الذي يمكن لهذا الجهاز مكافحته كبيرًا أيضًا. إبحث عن بطاقة

ULC (Underwriters Laboratories of Canada) على جهاز إطفاء الحريق. إننا ننصح بإستعمال جهاز متعدد الأغراض (multipurpose أ ب ج) لإطفاء الحرائق في البيت ويحمل تصنيف 2-A 10-B, C أو 3-A 40-B, C.

قيود الإستعمال

يجب أن تعرف أن أجهزة إطفاء الحرائق لا يقصد إستعمالها لمكافحة الحريق الكبير أو المنتشر. إذ يمكن تفريغ جهاز إطفاء الحريق تمامًا خلال ست إلى عشر ثوان.

الموقع

ضع جهاز إطفاء الحريق حيث يمكن رؤيته والوصول إليه بسهولة – والأفضل أن يكون ذلك قرب أحد نقاط الخروج وعلى مسافة أكثر من عشرة أقدام عن أي مصدر محتمل للحريق. لا تحتفظ بهذا الجهاز في الخزانة أو تحت حوض الغسيل في المطبخ.

الصيانة

تفقد جهاز إطفاء الحريق لديك مرة كل شهر للتأكد من عدم وجود أعطال وأنه مشحون بشكل كامل. (أنظر التعليمات من المصنع للمزيد من التفاصيل). يجب أن تقوم شركة خدمات معتمدة بصيانة أجهزة إطفاء الحريق بعد كل إستعمال، حتى لو لم يتم تفريغ الجهاز كليًا. (أنظر في الصفحات الصفراء (yellow pages) تحت بند أجهزة إطفاء الحرائق (Fire Extinguishers).)



إذا أردت الحصول على المزيد من المعلومات، يرجى
الاتصال بـ :

ميسساغا

خدمات الطوارئ والإطفائية

**(Mississauga Fire &
Emergency Services)**

التثقيف العام

905-896-5908

أو تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت

<http://www.mississauga.ca/fire>

 **MISSISSAUGA**
Fire and Emergency Services
Leading today for tomorrow



231/2007